



הוראות התקנה – מגביל פתיחת חלון כבל 'בטיחותי'

חלקים בערכה (בשקית):

1. 1 X מגביל פתיחת חלון כבל 'בטיחותי': יחידת המנעול & יחידת הכבל (שתי היחידות מחוברות בכבל)
2. 1 X מפתח אוניברסלי
3. 4 X ברגים קודחים בעלי ראש לבן/אפור
4. 4 מכסי פלסטיק לבנים


אופן ההתקנה – מגביל הפתיחה מתאים לחלון הזזה:

שלב 1: חיבור 'יחידת המנעול' אל מסגרת הכנף (היעזרו בשרטוט 1):

1. נתקו באמצעות המפתח את יחידת המנעול מיחידת הכבל וחברו את יחידת המנעול בחלקה העליון של מסגרת החלון (ראה שרטוט 1). לצורך כך השתמשו בברגים קודחים מתאימים.
- הערה: אין חשיבות לגובה המדויק בו האלמנט מחובר אל מסגרת כנף החלון, אך רצוי לחברו בחלק העליון.

שלב 2: חיבור יחידת הכבל למסגרת החלון (היעזרו בשרטוט 1):

2. פתחו את כנף החלון, כך שפתיח החלון לא יעלה על 10 ס"מ.
3. מקמו את 'יחידת הכבל', אליה מחובר הכבל באופן שהכבל פונה כלפי מעלה, וקצהו העליון נמצא בגובה החלק העליון של יחידת המנעול (ראו קו מקוקו).
4. השתמשו בשני ברגים קודחים שבערכה וחברו את 'יחידת הכבל' אל מסגרת הכנף (לצורך כך יש לכופף מאט את הכבל).
5. מקמו שני מכסי פלסטיק לבנים מעל ראשי הברגים, לקבלת מראה יפה.
6. הכניסו את הכבל לתוך יחידת המנעול עד להישמע קליק. נעלו בעזרת המפתח (נעול = המפתח במצב אנכי). כעת מגביל פתיחת החלון מוכן לשימוש.



אופן השימוש במגביל פתיחת החלון כבל 'בטיחותי'

1. הבהרה: במידה וניתן לפתוח את שני צידי כנף חלון ההזזה, נדרשים שני מגבילי פתיחת חלון כבל 'בטיחותי', אחד לכל צד. יש לחזור על פעולת ההתקנה בהתאם.
 2. כל עוד הכבל מחובר אל יחידת המנעול לא תתאפשר פתיחת החלון מעבר ל 10 ס"מ.
 3. לצורך פתיחת החלון כולו, יש לשחרר את הכבל באמצעות סיבוב המפתח למצב אופקי בייחס לרצפה. לאחר מכן, יש ללחוץ על הכפתור האפור (אליו נכנס המפתח), שמשמש כמנגנון בטיחות נוסף, ורק אז ניתן לשחרר את הכבל.
 4. נעילת החלון למצב פתיחה מקסימאלי של 10 ס"מ, יש לדחוף את הכבל חזרה למקומו עד שמיעת 'קליק'. לאחר מכן יש לסובב חזרה את המפתח למצב מאונך בייחס לרצפה.
- חשוב: לאחר נעילת הכבל (סעיף 4 למעלה), יש לנסות ולמשוך את הכבל החוצה כדי לוודא את נעילתו המוחלטת.